

# FLEX TARGET


## QUICK START GUIDE

### クイックスタートガイド

### 简易入门指南

1. Unscrew the screw around the impact resistant screen  
衝撃に強いスクリーン  
の周りのネジを外してください  
拧开围绕抗冲击屏幕的螺丝

2. pull apart the screen  
take out the foam  
スクリーンを引き離してください  
フォームを取り出してください  
拉开屏幕并取出泡沫



## UNBOXING

### 開封 開箱



x2




x2




x6

Already  
screwed on  
已经安装  
既にインストール済み



Stand  
支架  
スタンド



FlexTarget  
电子靶  
電子ターゲット



Inside Remote  
位于遥控器内  
リモコンの中にあります

Remote receiver  
遥控器接收器  
受信機



USB Dongle  
U盘  
USBドングル



Antenna  
天线  
アンテナ



Remote  
遥控器  
リモコン



Powercord  
电源  
電源

## INSTALLATION GUIDE

### インストールガイド

### 安装教程

Seek instruction on our website.  
在网站上查找说明  
ウェブサイトで説明を探してください



Full Instruction  
完全な説明  
完整指南



Help Inquiry  
サポートへの問い合わせ  
帮助咨询

Connect with phone to access full function.  
フル機能にアクセスするために電話を接続してください  
连接手机以访问全部功能



Flex Target APP  
FlexTarget アプリ  
FlexTarget 手机应用

We are here to help  
私たちはここでお手伝いします  
我们在这里为您提供帮助

Email: [biz@grwolftactical.com](mailto:biz@grwolftactical.com)  
[grwolf.com/help](http://grwolf.com/help)  
[grwolf.com/faq](http://grwolf.com/faq)



GRWOLF.COM